

Guida al supporto técnico

<p>1. Se non esce vapore dal ferro:</p> <p>2. Esce poco vapore dal ferro:</p> <p>3. Dal ferro esce acqua al posto del vapore:</p>	<p>Soluzioni:</p> <p>-Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che l'interruttore ON/OFF sia acceso.</p> <p>-Riempire il serbatoio acqua se è vuoto.</p> <p>-E' un fenomeno normale percepito in particolari condizioni ambientali.</p> <p>-Tenere premuto il pulsante del ferro mentre stirate.</p> <p>-Per un getto di vapore più potente disattivare la modalità Eco e stirare utilizzando la funzione Max.</p> <p>-Ruotare la manopola regolazione temperatura ferro sul valore massimo.</p> <p>-Per la prima erogazione , utilizzare un panno fino a quando dai fori della piastra esce vapore.</p> <p>-Dopo il ciclo di pulizia Calc Cleanin asciugare il ferro con un panno e riprendere la normale stiratura</p> <p>-Tra un'attivazione e l'altra aspettare sempre che il ferro raggiunga la temperatura massima.</p>
---	---