

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Guía de nuevas características

Versión 2.00

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

La versión 2.00 del firmware X-T5 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	El elemento TRANSF. IMAGEN A SMARTPHONE > SELECCIONAR CUADROS del menú de reproducción ha cambiado de nombre: SELEC. IMAGEN Y TRANSF.	1	2.00
2	Se han realizado cambios en  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL >  CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1 >  ORDEN TRANSF. SMARTPHONE , y se ha añadido un opción  SELEC. y ORDEN TRANSF. SMARTPHONE.	2	2.00

Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

TRANSF. IMAGEN A SMARTPHONE

Ver. 2.00

Seleccione fotos para su carga a un teléfono inteligente o tableta emparejados mediante Bluetooth.

1 Seleccione **TRANSF. IMAGEN A SMARTPHONE > SELEC. IMAGEN Y TRANSF.**

 Seleccione **REINICIAR** para eliminar la marca "Cargar en el teléfono inteligente" de todas las imágenes antes de proceder.

2 Marque imágenes para la carga. Resalte las imágenes y pulse **MENU/OK** para marcarlas para la carga.

- Para cambiar a la tarjeta de memoria en la otra ranura o visualizar solamente imágenes que cumplan con los criterios seleccionados, pulse **DISP/BACK** antes de que comience la marca.
- Para seleccionar todas las imágenes, pulse el botón **Q**.
- Seleccionar dos fotografías con el botón **AEL** también selecciona todas las fotografías entre ellas.



3 Pulse **DISP/BACK** y seleccione **INICIAR TRANSFERENCIA**.

Se cargarán las imágenes seleccionadas.



Seleccione el rol desempeñado por el botón **Fn1** durante la reproducción.

Opción	Descripción
 ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Pulsar el botón marca la imagen actual para su transferencia. Si la cámara no está actualmente emparejada con otro teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE.
 SELEC. y ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Al pulsar el botón se muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden seleccionar las imágenes para su carga a un teléfono inteligente con el que se ha emparejado la cámara. Si la cámara no está actualmente emparejada con un teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE.
 COM. INALÁMBRICA	El botón puede usarse para conexiones inalámbricas.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

